



PCD

F30



Manual de usuario



Claro que sí..



F30 Manual de Usuario

TABLA DE CONTENIDO

1. Introducción	4
2. Información Importante.....	4
3. Consideraciones	5
4. Vista del teléfono	6
5. Operaciones con el Teclado.....	7
6. Instalación	7
Tarjeta SIM	7
Uso	7
Encendido.....	7
Apagado	8
Haciendo una llamada.....	8
Contestar una llamada	8
7. Menu	8
Contactos	8
Buscar	8
Nuevo	8
Escribir Mensaje.....	9
Llamar.....	9
Borrar	9
Borrar todos	9
Copiar	9
Otros.....	9
Mensajes.....	9
Nuevo Mensaje	9
Recibidos	10



F30 Manual de Usuario

Salientes.....	10
Borradores.....	10
Enviados.....	10
Plantilla.....	10
Ajustes.....	10
Número mensajes.....	10
Llamadas.....	10
Marcadas.....	10
Recibidas.....	10
Perdidas.....	11
Borrar todo.....	11
Ajustes.....	11
Llamadas.....	11
Teléfono.....	11
Pantalla.....	11
Perfiles.....	11
Reloj.....	11
Hora.....	11
Fecha.....	11
Formato de Hora.....	11
Formato de Fecha.....	12
Alarma.....	12
8. SIM Claro.....	12
9. Radio FM.....	12
10. Calendario.....	12
11. Contenido del paquete.....	12
12. Problemas y causas comunes.....	13
13. Póliza de garantía PCD.....	14

1. Introducción

Gracias por elegir nuestro teléfono inalámbrico fijo F30. El teléfono ha sido diseñado para funcionar con la última tecnología de comunicación digital que tiene muchas características avanzadas y proporciona una excelente calidad de voz.

Este teléfono dispone de las siguientes características avanzadas:

- Amplia, Fácil de leer, Luz de fondo LCD con iconos de estado;
- Mensajes cortos, Buzón de voz;
- Identificador de Llamadas;
- Radio FM;
- Alarma y calendario;
- Teclado grande diseñado ergonómicamente;
- Batería larga en espera y tiempo de conversación;
- Interfaz controlada por menú para una fácil operación y configuración;
- Remarcado;
- Volúmen de repiques y voz ajustable;
- Fuente de alimentación AC;
- Alta voz;
- Fácil reparación y servicio.

2. Información Importante

Esta guía del usuario proporciona información sobre el uso y el funcionamiento de su teléfono. Por favor lea toda la información contenida en esta guía del usuario cuidadosamente antes de usar el teléfono. Esto te ayudará para obtener el mejor rendimiento y evitará daños no deseados en el teléfono. Comprobar el contenido del empaque e informar cualquier discrepancia inmediatamente a la tienda desde donde se compró el teléfono.

3. Consideraciones



- Utilice un paño ligeramente húmedo o anti estático para limpiar el dispositivo, cuide que no sea un paño seco o que genere estática. No utilice limpiadores químicos para limpiar la superficie. Apague el dispositivo cuando lo vaya a limpiar.
- No sostenga la antena. Esto puede afectar la calidad de la llamada y hacer que el teléfono funcione a niveles de potencia incorrectos.
- Mantenga la antena libre de obstrucciones y colóquela hacia arriba. Esto asegurará una mejor calidad de llamada.
- No use una antena dañada. Haga que esto sea reemplazado por un técnico calificado. Usar únicamente use la antena aprobada por el fabricante. Antenas no aprobadas pueden afectar la calidad de la llamada como así como causar daños al teléfono.
- Utilice únicamente la batería y el adaptador de corriente o la fuente de alimentación incluida en el empaque. El teléfono podría dañarse si se utilizan otros accesorios. Esto también anulará el garantía.
- Se recomienda cargar la batería antes del uso inicial durante al menos 12 horas.
- No lo use con la batería del carro. Puede provocar descargas eléctricas o averías.
- No arroje la batería. Las baterías no se deben tirar al fuego. Puede explotar o incendiarse.
- No intente cambiar los códigos o componentes de seguridad. El usuario es responsable de cualquier consecuencias derivadas de tal intento.
- Evitar golpes o impactos. El manejo brusco puede causar daños tanto a la carcasa como a los circuitos internos.
- No pintar.
- Durante el tormentas, no toque el enchufe ni la línea telefónica. Esto puede causar descargas eléctricas o muerte. No toque la antena externa.
- Su teléfono debe funcionar con 100-240 V CA. Verifique el voltaje antes de conectar.
- No enchufe muchos cables de alimentación en la toma de corriente.
- No toque el enchufe con las manos mojadas. Siempre agarre y tire del enchufe, no del cable.
- No coloque objetos pesados sobre el cable de alimentación ni lo doble demasiado.
- No saque la batería de respaldo sin la guía de personal de servicio calificado.

- Si la unidad no funciona por algún motivo, no intente reparar el instrumento. Solamente personal de servicio calificado ha sido autorizado a reparar el teléfono.
- Coloque el teléfono y la fuente de alimentación en un lugar bien ventilado. No coloque el teléfono cerca de objetos de alta temperatura, bajo la luz solar directa, cerca de una fuente de agua, cerca fuego o cerca de materiales inflamables y explosivos.
- No coloque ningún artículo sobre el teléfono.
- Coloque el teléfono alejado de otros dispositivos electrónicos como TV y radio para evitar interferencia.
- Para una mejor recepción, no coloque el teléfono en un edificio con techo de hierro o metal.
- Los hospitales o centros de atención médica pueden estar utilizando equipos sensibles a las frecuencias de radio. Asegúrese de que su teléfono esté apagado mientras esté cerca de dichas instalaciones.
- No utilice la unidad en el área designada "Sin servicio".

4. Vista del teléfono



5. Operaciones con el Teclado

Tecla	Funciones
【Menu】 o 【OK】	Presione estas teclas para seleccionar un elemento o ingresar al submenú.
【Borrar】	Presione esta tecla para eliminar.
【Radio FM】	Presione esta tecla para acceder a la Radio FM.
【Cancel】 :	Presione esta tecla para regresar al menú anterior
【◀】 :	Presione esta tecla para ingresar al submenú Contactos
【▶】	Presione esta tecla para ingresar al submenú Llamadas.
【▲】	Presione esta tecla para ingresar al submenú Mensajes
【▼】	Presione esta tecla para ingresar al submenú SIM Claro
【】	Presione por 3 segundos esta tecla para encender/apagar el equipo
【Llamar】	Marque el número deseado y presione esta tecla para iniciar una llamada.
【Remarcar】	Volver a marcar el número de teléfono de la última llamada.
【】	Presiona este boton para activar el modo altavoz.

6. Instalación

Tarjeta SIM

- Volteé el dispositivo
- Levante la pestaña de la tapa de la batería y sáquela.
- Deslice la tarjeta SIM en la ranura de la tarjeta SIM, asegurándose de que la esquina de la tarjeta SIM esté alineada con la esquina de la tarjeta.
- Vuelva a colocar la tapa de la batería.

Aviso: Antes de instalar su tarjeta SIM en su teléfono inalámbrico, asegúrese de que el teléfono esté apagado, o su SIM se dañará.

Uso

Encendido

Antes de iniciar el uso, asegúrese que la batería y la tarjeta SIM estén conectados correctamente. Presione por 3 segundos la tecla roja para encender el equipo y usarlo.

La pantalla mostrará operador, fecha, hora, indicadores de señal y batería. Luego de registrarse en la red podrá realizar llamadas.

Apagado

Presione por 3 segundos la tecla roja para apagar el equipo.

Haciendo una llamada

- Levante el auricular o presione la tecla de altavoz, marque el número deseado y pulse la tecla “Llamar” o espere unos segundos a que la llamada se realice.
- Si el número que marco es incorrecto, por favor presione la tecla “Salir” para borrar el número.
- Durante la llamada, el usuario podrá ajustar el volumen presionando el botón izquierdo o derecho.

Contestar una llamada

- Cuando entra una llamada, el teléfono se comportará de acuerdo a como se hayan configurado sus ajustes. Mostrará el nombre del contacto si la red soporta esa funcionalidad.
- Levante el auricular para responder a la llamada o la tecla de altavoz .

7. Menu

En estado inactivo, presione esta tecla “Menu” para ingresar a las opciones del equipo o presione “Salir” para regresar al menú anterior.

Contactos

En estado inactivo, presione la tecla “Menu” y seleccione “Contactos”. Podrá realizar las siguientes operaciones: Buscar, nuevo, escribir mensaje, editar, llamar, borrar, borrar múltiples, copiar y otros.

Buscar

Los usuarios pueden buscar los contactos almacenados en el teléfono usando las teclas Arriba [▲] o Abajo [▼], seleccionarlo presionando la tecla “OK” y por último presionar la tecla “Llamar”.

Nuevo

Guarda el número del contacto seleccionado en la memoria de la tarjeta SIM o en la memoria del teléfono.

Escribir Mensaje

Envía mensajes SMS a contactos seleccionados.

Llamar

Llama a contactos seleccionados.

Borrar

Podrá borrar un contacto almacenado en la tarjeta SIM o en la memoria del teléfono

Borrar todos

Podrá borrar todos los contactos almacenados en la tarjeta SIM o en la memoria del teléfono

Copiar

Los contactos se pueden copiar de tarjeta SIM al teléfono o del teléfono a tarjeta SIM

Otros

Podrá configurar la función de marcado rápido, número propio y estado de memoria

Mensajes

Nuevo Mensaje

Presione la Tecla Menú>Mensajes>Nuevo mensaje . Escriba el mensaje. Podrá visualizar el número de caracteres que está creando a medida que escribe.

Pulse la tecla Borrar para borrar una entrada incorrecta, presione y sostenga la tecla Borrar para borrar toda la entrada

El número máximo de caracteres es de 140

Presionando la tecla [#] puede cambiar los métodos de entrada tales como:

en, EN, Abc, abc, ABC, 123

Presionando la tecla [*], puede ingresar símbolos especiales.

Presionando la tecla [0], puede ingresar en blanco.

Presione la tecla [0] a [9] para ingresar letras o números

Recibidos

Cuando se recibe un mensaje de texto, se escucha una alerta de mensaje en el Teléfono. Pulse la tecla de Mensajes o la de Selección (OK) y luego la opción Leer para abrir el mensaje. Los SMS se pueden eliminar, responder o reenviar

Salientes

Mensajes no enviados

Borradores

Mensajes incompletos serán guardarlos como borrador

Enviados

Presione la Tecla Menú>Mensajes>enviados. El usuario podrá ver los mensajes que han sido salvados. Serán organizados de acuerdo a la fecha y mensaje más reciente estará al principio de la lista.

Plantilla

Escoja una plantilla para su mensaje.

Ajustes

Configure los siguientes parámetros: Centro de Mensajes, Periodo Validez de mensaje, informe de entrega, Guardar mensaje enviado y Almacenamiento preferido

Número mensajes

Muestra el estado de la memoria del teléfono y la tarjeta SIM.

Llamadas

Marcadas

El teléfono almacena la lista de números de teléfono que ha marcado o ha intentado llamar recientemente.

- En el menú principal de Llamadas, seleccione Marcadas
- Se mostrará la lista de Llamadas. Seleccione el registro que desea ver.
- Pulse OK y seleccione: detalles de la llamada, escribir Mensajes, añadir a contactos, eliminar o eliminar todos.

Recibidas

El teléfono registra las 10 últimas Llamadas recibidas.

- En el menú principal de Llamadas, seleccione Recibidas.

- Se mostrará la lista de llamadas. Seleccione el registro que desea ver.
- Pulse OK y seleccione: detalles de la llamada, escribir Mensajes, añadir a contactos, eliminar o eliminar todos.

Perdidas

El teléfono registra las 10 últimas Llamadas perdidas.

- En el menú principal de llamadas, seleccione Perdidas.
- Se mostrará la lista de llamadas. Seleccione el registro que desea ver.
- Pulse OK y seleccione: detalles de la llamada, escribir Mensajes, añadir a contactos, eliminar o eliminar todos.

Borrar todo

Podrá seleccionar todas llamadas y borrarlas.

Ajustes

Llamadas

Podrá seleccionar y configurar red, desvío de llamadas, Llamada en espera, entre otros.

Teléfono

Configuración y selección de lenguaje preferido.

Pantalla

Ajuste de brillo, contraste y luz de fondo.

Perfiles

Configurar tonos de repique, volumen, tipo de repique, entre otros.

Reloj

Hora

Ajusta la hora en el dispositivo

Fecha

Ajusta la fecha en el dispositivo (año, mes, día)

Formato de Hora

Configura el formato de hora: 12 o 24 horas.

Formato de Fecha

Seleccionar formato : 1. Día, mes y año 2. Año, mes y día.

Alarma

Configuración de alarmas

8. SIM Claro

Escoja la lista de aplicaciones del operador tales como: Respaldo, Promociones, Multimedia y Horoscopo.

9. Radio FM

El sintonizador de radio, necesita la antena de recepción de emisoras para ello utiliza la conexión de conector para auricular (mini-jack), que hace las funciones de antena en el equipo. Encender la radio FM, pulse Menú> Radio FM> OK. Desactivar Radio FM: En el menú principal de Radio FM seleccione Salir .

10. Calendario

Para ver el calendario pulse la tecla Arriba varias veces para ver la fecha del calendario de los meses anteriores y pulse la tecla Abajo varias veces para ver la fecha del calendario para los próximos meses.

11. Contenido del paquete

Artículos	Cantidad
Teléfono Inalámbrico 3G	1
Auricular	1
Cuerda espiral	1
Antena TNC	1
Batería	1
Adaptador de corriente	1
Guía de configuración Rápida	1

12. Problemas y causas comunes.

Problema	Causa	Solución
No se puede encender el teléfono	1. La batería no está instalada 2. La batería tiene baja energía y/o el adaptador de corriente no está conectado	Cargar el teléfono con fuente de alimentación
Sin tarjeta SIM	1. Tarjeta SIM instalada incorrectamente 2. Tarjeta SIM dañada	1. Instale Tarjeta SIM una vez más 2. Reemplazar Tarjeta SIM
Sin señal o señal débil	1. Antena instalada incorrectamente 2. No hay señal de red o es muy débil	1. Instalar antena una vez más 2. Cambiar ubicación del teléfono
Teléfono no carga	1. Cargador esta dañado 2. Batería esta dañada	1. Reemplazar cargador 2. Reemplazar batería
Teléfono tiene señal, pero no hace llamadas	1. Número de teléfono sin saldo 2. Teléfono no tiene suficiente carga	1. Recargar saldo en su número 2. Cargue su teléfono
El teléfono no se registra en la red	1. Número telefónico inválido 2. Sin señal o señal débil	1. Revíselo con su operador 2. Cambiar ubicación del teléfono

13. Póliza de garantía PCD

PCD, LLC (la "Compañía") garantiza al comprador final de este dispositivo inalámbrico en lo siguiente: si este producto o cualquier parte de este, durante el uso y las condiciones normales del usuario se demuestre defectuoso en su funcionamiento y/o accesorios durante los primeros doce (12) meses a partir de la fecha de compra. Dichos defectos serán reparados y/o reemplazados (con piezas nuevas y/o reconstruidas) bajo directriz de la Compañía. Dicho cambio se realizará sin cargo alguno por el reemplazo de piezas o mano de obra relacionada directamente con el (los) defecto (s).

La batería recargable y el cargador de batería están incluidos dentro de la garantía por doce (12) meses a partir de la fecha de compra. Esta garantía se extiende única y exclusivamente a los consumidores que adquieran el producto en los Estados Unidos Americanos, América Latina y otros países a través de un distribuidor autorizado. La garantía del dispositivo no es transferible o asignable.

La garantía del dispositivo se anulará automáticamente al evidenciarse alteraciones ajenas a la fabricación y/o comportamiento, tales como:

- a. Si el producto ha sido sometido a un uso o condiciones anormales, accidente, mal manejo, negligencia, alteración o programación no autorizada del firmware original y/o su sistema operativo, mal uso, almacenamiento inadecuado, instalación y/o reparaciones realizadas por terceros.
- b. Si el producto cuyo número de serie mecánico o número de serie electrónico (imei y/o sn hayan sido removidos, alterados o desfigurados).
- c. Si el dispositivo ha sufrido daños por exposición a insectos, líquidos, humedad, cambio de temperaturas excesivas o a condiciones ambientales extremas.
- d. Si presenta daños resultantes de la conexión o uso de cualquier accesorio genérico u otro producto no aprobado o autorizado por el fabricante.

e. Alteraciones de apariencia en áreas o partes cosméticas, decorativas o estructurales, tales como enmarcados y partes no operativas.

f. Todo producto dañado por causas externas tales como incendios, inundaciones, suciedad, arena, condiciones climáticas, descargas eléctricas, fugas de la batería, fusibles fundidos, robo, hurto o uso inapropiado de cualquier fuente eléctrica.

La Compañía no asume responsabilidad alguna por la remoción o reinstalación del producto, por la cobertura geográfica, por la recepción inadecuada de la señal por la antena o por el rango de comunicaciones o el funcionamiento del sistema inalámbrico como un todo.

Cuando envíe su dispositivo inalámbrico al centro de servicio autorizado para revisión, reparación o servicio, tenga en cuenta que cualquier dato personal o software almacenado en el dispositivo puede ser borrado o alterado inadvertidamente. Por lo tanto, le recomendamos que haga una copia de seguridad de todos los datos y/o información importante almacenados en su dispositivo antes de enviarlo para reparación o servicio. Esto incluye todas las listas de contactos, descargas (es decir, aplicaciones de software de terceros, archivos de audio, video e imágenes) y cualquier otro dato agregado a su dispositivo. Además, si su dispositivo inalámbrico utiliza una tarjeta SIM o Multimedia, retire la tarjeta antes de enviar el dispositivo y guárdela para su uso posterior cuando se devuelva su dispositivo.

PCD o el centro de servicio autorizado no es responsable ni garantiza la restauración de ningún software de terceros, Información personal o datos de memoria contenidos, almacenados o integrados con cualquier dispositivo inalámbrico, ya sea bajo garantía o no, enviados para su respectiva revisión, reparación y/o servicio. Para obtener reparaciones o reemplazos dentro de los términos de esta garantía; el producto debe entregarse con una prueba de cobertura de garantía, por ejemplo; (factura de venta fechada, la dirección del consumidor, el número telefónico asignado y/o dirección de correo electrónico y una descripción completa del problema. Deberá presentarse a la compañía telefónica o al lugar de compra para su evaluación, reparación o reemplazo.

La extensión de la responsabilidad de la compañía bajo esta garantía se limita a una evaluación y posterior reparación o reemplazo suministrado anteriormente. En ningún caso, la responsabilidad de la compañía excederá el precio de compra pagado el con comprador final del producto.



F30 Manual de Usuario

Esta garantía es en lugar de todas las otras garantías o responsabilidad expresas. Cualquier garantía implícita, incluida cualquier garantía implícita de comerciabilidad o adecuación para un propósito particular, se limitará a la duración de esta garantía escrita. Cualquier acción por incumplimiento de cualquier garantía debe ser introducida dentro de un periodo de 12 meses a partir de la fecha de compra original. En ningún caso la empresa y/o el centro de servicio será responsable por cualquier daño especial, consecuente o incidental por incumplimiento de esta o de cualquier otra garantía, expresa o implícita.

La compañía no será responsable por el retraso en el servicio de rendimiento bajo esta garantía o pérdida de uso durante el tiempo que el producto esta siendo evaluado, en reparación o reemplazado.

Ninguna persona o representante está autorizado a asumir en nombre de la compañía responsabilidad alguna que no sea la expresada aquí en relación con la venta de este producto.

En EE. UU.: PCD, LLC

7651 Southland Blvd. Orlando, FL 32809



PCD F30

Bandas 850/1900/2100 Mhz

Batería 1000 mAh

Características Agenda / Alarma / Calendario / Radio FM



www.pcdlatam.com

PCD es una marca registrada de PCD, LLC en los Estados Unidos,
América latina y otros países.

Igualmente el logo de PCD así como sus etiquetas aquí
contenidas son marcas registradas.

Todos los derechos reservados

7651 Southland Blvd. Orlando, FL 32809