PCD

UK01

Manual de usuario

Claro que sí..

Tabla de contenido

Tabla de contenido **0**
Precauciones de Seguridad **4**
Sobre su teléfono **4**
Apariencia del teléfono **5**
Pantalla **5**
Iniciando **6**
Encendiendo y apagando el teléfono **6**
Precaución de uso tarjeta U(SIM): **6**
Removiendo batería y tarjeta U(SIM): **6**
Colocando tarjeta U(SIM) y batería: **6**
Instalando y removiendo la microSD. **7**
Cargando la batería **7**
Guía rápida **7**
Características de la llamada **7**
Llamadas **8**
Llamada entrante 8
Opciones de llamada 8
Registro de llamadas 8
Ajuste el volúmen 9
Menú de funciones **9**
Registro de Llamadas **9**
Ajustes de Llamadas **9**
Contactos **9**
Opciones 9
Nuevo 9
Mensajes **10**
Escriba un Nuevo mensaje 10
Contestar un mensaje 10
Nuevo MMS 10
Borrando mensajes 10
Ajustes de información 10
Navegador **11**
Cámara **11**
Galería **11**
Ajustes **11**
Red y conectividad 11
Modo avión: Activar /desactivar 11

Red móvil y datos 11
WLAN 12
Bluetooth 12
Geo localización 12
Llamadas 13
Compartir Internet 13
Personalización 13
Pantalla 13
Busqueda 14
Noticias 14
Notificaciones de APKs 14
Fecha & Hora 14
Idioma & Método de ingreso 14
Privacidad & Seguridad 14
Bloqueo de pantalla 14
Seguridad de U(SIM) 15
Permiso de Aplicaciones 15
Sobre KaiOS 15
Almacenaje 15
Dispositivo 15
Cuenta KaiOS 16
Calculadora 16
Calendario 16
Despertador 16
Correo electrónico 16
Gestor de Archivos 17
Radio FM 17
Música 17
Notas 18
Grabadora 18
Reproductor de Videos 18
Problemas comunes y soluciones 19
Información de referencia 21
Acceso a contraseñas 21
Contraseña del Teléfono Celular 21
Código PIN 21
Código PUK 22
Código de restricción 22

Información de salud y seguridad **22**
Batería **22**
Seguridad al manejar 22
Manejo del producto 23
Declaración General Sobre Manejo y Uso 23
Equipo Electrónico 23
Otra información importante 24
Explicación de terminos técnicos **25**
Póliza de garantía PCD **27**

Precauciones de Seguridad

Lea las siguientes instrucciones simples y cumpla con ellas, Tenga cuidado con los peligros o temas ilegales. Para Información de seguridad detallada, consulte la Página 18 "Información de salud y seguridad"

- Seguridad durante el tráfico, primero NO use el teléfono cuando maneje.
- Favor de apagar su dispositivo mientras cargue gasolina
- No use el teléfono en la estación de servicio de gasolina o cerca de líquidos inflamables y agentes químicos,
- Durante un vuelo favor de cambiarlo a Modo de vuelo.
- Los teléfonos móviles pueden causar interferencia de señal dentro de las aeronaves, el uso de teléfonos celulares en aviones es peligroso.
- En hospitale apague su teléfono.
- Para cumplir con varias reglas y regulaciones de el hospital, su teléfono celular debería estar apagado cerca de equipos medicos.
- Los equipos móviles de telecomunicaciones pueden estar sujetos a interferencia de radio,
- Compliendo con especiales provisiones en cualquier lugar que puedan causar interferencia o peligro, el teléfono se apagará (por ejemplo, en un hospital). El uso racional del teléfono en una posición normal (cerca del oido). El teléfono se encenderá por alguna razón no aparente, sin tocar la antena.
- Aplica solo en accesorios del teléfono y baterias
- Servicios profesionales
- La instalación o reparación debe ser realizada por profesionales

Sobre su teléfono

El UK01 es un teléfono móvil digital GSM / EGPRS. Favor de leer este manual y tener un mejor entendimiento en el del uso de teléfonos móviles, una muestra de su perfecta función y operación sencilla

El teléfono inteligente además de las funciones básicas de llamadas y SMS, también le proporciona entrada de texto inteligente, reloj despertador / alarma, cámara frontal y trasera, reproductor de música (tarjeta microSD), grabadoras, calculadoras, navegadores, correo electrónico, Radio FM, temporizador de encendido / apagado, que incluye una variedad de características prácticas para facilitar su trabajo y actividades de ocio. Además, el teléfono utiliza un diseño personalizado de interfaz hombre-máquina, funcionalidad mejorada para satisfacer sus necesidades.

Apariencia del teléfono

Pantalla
La pantalla consiste de tres partes:

Rango	Descripción
Primera línea	Mostrar una gran variedad de Iconos
El contenido de en medio	Mostrar información de la Red, Herramientas pequeñas en espera (tales como el Despertador, señalando varios tipos de iconos que representan información del teléfono.
Última línea	Actualmente asignado a la función de las dos teclas programables y botones táctiles de marcación

Iniciando

Encendiendo y apagando el teléfono
Presione el boton de encendido para encenderlo o apagarlo.

Precaución de uso tarjeta U(SIM):

- Todas las tarjetas U(SIM) deberían colocarse fuera del alcance de los niños;
- Los contactos metálicos de las U(SIM) puedes ser fácilmente dañadas, es decir fácilmente se pueden doblar así que tiene que tener extremadamente cuidado cuando inserte su tarjeta U(SIM) en la ranura.
- Antes de instalar la tarjeta U(SIM) asegurese que no este conectado el teléfono, para poder remover la batería.

Removiendo batería y tarjeta U(SIM):

- Presione y mantenga presionado el botón de encendido para poder apagar el teléfono;
- Remueva la tapa de la batería;
- Levante la batería y remuevala;
- Retire la tarjeta U(SIM) dentro de su ranura.

Colocando tarjeta U(SIM) y batería:

- Los contactos de la tarjeta U(SIM) deben estar boca abajo;
- La tarjeta U(SIM) cuenta con una muesta para identificar la posición de la tarjeta U(SIM) dentro de la ranura, ahora coloque la Tarjeta U(SIM)
- Los contactos metálicos de la batería deben coincidir con los contactos del teléfono,

ahora coloque la batería dentro del teléfono;

❖ La tapa de la batería debe colocarse de manera que ajuste con la forma del teléfono, ahora coloque la tapa de la batería

Instalando y removiendo la microSD.

❖ El teléfono cuenta con una ranura para poder colocar la memoria microSD;

❖ Abra la bandeja de la memoria microSD, los contactos deben estar colocados boca abajo, en su teléfono viene una imagen de como debe ser colocada, ahora instale la microSD, al cerrar la bandeja esta debe hacer un pequeño ruido de que ya está bien cerrada.

❖ Retirando la memoria microSD, presiona ligeramente hasta escuchar el sonido de que se ha liberado la bandeja así podra liberar y retirar la memoría microSD

Cargando la batería

❖ Conectar el conector del cargador en la red electrica. La otra parte del cable se conecta a la interfase del teléfono

❖ Si el cargador está conectado, en la pantalla del teléfono mostrará el porcentaje nivel de carga.

❖ Si el nivel de carga del teléfono es demasiado bajo, la carga iniciará después de unos minutos y tomará cierto tiempo para que el teléfono muestre el nivel de carga;

❖ Cuando el icono indicador de la batería muestra en la pantalla 100% y no parpadea, indicará que la carga ha sido completada.

❖ Durante la carga, las baterias del teléfono y el teléfono pudieran tener un ligero calentamiento que es un fenomeno normal y este ligero calentamiento está determinado de acuerdo al clima de cada región, es decir entre más calor haya más notable se reflejará en el teléfono.

❖ Después de que la carga está completada desconecte el cargador del teléfono.

Nota: La batería del teléfono viene cargado con un 50% de su capacidad, antes de realizar la primera carga le recomendamos que termine primero está carga antes de realizar su primera carga al 100%, eso es con el fin de darle un major rendimiento a su batería.

Guía rápida

Características de la llamada

- Cuando en su teléfono muestre las barras de la señal de red, usted podrá realizar o responder llamadas.
- Hay 3 interfases: Marcar, identificador de llamadas y la función de llamada;
- Muestra en la parte superior izquierda de la pantalla la intensidad de señal de red.
- La calidad de la llamada se verá afectada por los obstaculos, así que moverse de área puede ser muy efectiva para mejorar la señal de su dispositivo.

Nota:

- En algunos países para usar la red digital GSM es necesario revisar el área de cobertura (puedes revisar la intensidad de la señal en la parte superior izquierda) en todo caso debería ser capaz de usar la función de llamada.
- Si el proveedor de servicios no provee itinerancia en la región, en la pantalla mostrará solo el poder realizar “Llamadas de emergencia”.
- Si estás en cobertura su dispositivo sin tarjeta U(SIM) podrá realizar llamadas de emergencia.

Llamadas

- Seleccionar el icono marcar
- Ingrese el número teléfónico
- Presione la tecla de marcación
- Presione la tecla de finalizar la llamada.

Llamada entrante

Al recibir una llamada entrante cuando el teféfono está en modo libre, presione la tecla de contestar o en su defecto presione la tecla de terminar llamada para rechazar la llamada entrante

Nota:
Puede conectar su manos libres para contestar la llamada.

Opciones de llamada

Durante una llamada, Presione la opción del botón derecho para ingresar a las opciones de llamada. Muestrar las siguientes opciones:

- Mostrar la opción de marcar
- Añadir llamada
- Llamada en espera
- Volúmen
- La tecla izquierda con la opción de “Silenciar”, presione para desactivar el microfóno, así que no podrá escuchar su propia voz.
- Presione el centro de las teclas de Navegación para activar el altavoz o desactivar el altavoz.
- Presione la tecla derecha para colgar

Registro de llamadas

- El menú de Registro de llamadas, Vea la información de especificaciones
- Presione la interfase para ver el registro de llamadas.

Ajuste el volúmen

Presione la tecla de Navegación Arriba/Abajo para ajustar la intensidad del volúmen.

Menú de funciones

Registro de Llamadas

- Ingrese el número telefónico
- Presione las teclas de marcación para llamar
- Presione la tecla de Terminar de llamada

Ajustes de Llamadas

Presione tecla de navegación y seleccione registro de llamadas. En la interfase del historial de llamadas, seleccione la tecla derecha y presione las siguientes opciones.

- Información de llamadas: Usted puede ver el registro de llamadas.
- Enviar mensajes: Puede enviar mensajes

Contactos

Está característica permite navegar dentro de la lista de contactos, almacenar, editar, borrar el nombre, el número telefónico dentro del teléfono o la tarjeta U(SIM). Por conveniencia de los registros del administrador, la función de grupos y las funciones relacionadas en el mismo grupo.

Opciones

- Memoria: El nuevo número hacia el teléfono, U(SIM)
- Contactos ordenados: Ordenados por nombre o por apellidos
- Ajuste de marcación rápida para los contactos
- Números de servicios: Estos dependen de los servicios implementados en su tarjeta U(SIM).
- Importar/Exportar : Importar/exportar contactos

Nuevo

La función de añadir un nuevo registro dentro del directorio de contactos. Puede ser añadida a la tarjeta o al teléfono, como sigue:

- Añadir un registro
- Ingrese la información del contacto: nombre y el número telefónico

- Presione la tecla central de navegación y salve la información del contacto.

Mensajes

Presione la tecla de navegación y seleccione Mensajes, podra enviar, revisar bandeja de entrada y salida.

Escriba un Nuevo mensaje

- Presione la tecla de Navegación
- Seleccione Mensajes
- Seleccione Nuevo mensaje
- Ingrese el número de teléfono destino o podra seleccionarlo del Directorio de Contactos.
- Ingrese el contenido del mensaje
- Presione la tecla izquierda, para enviar el mensaje de texto

Nota: Utilice la tecla de navegación para poder acceder a la bandeja de salida y bandeja de entrada.

Contestar un mensaje

- Cuando el mensaje es recibido, en la parte superior izquierda del teléfono estará la notificación, presione la tecla izquierda para ver el mensaje.
- Presione la tecla izquierda para abrir las notificaciones y poder contestar el mensaje.

Nuevo MMS

- Ingrese al número de teléfono destino o podra seleccionarlo del Directorio de Contactos.
- Presione la tecla derecha, escoja y añada el tema, puede añadir algún objeto al mensaje MMS;
- Ediando el contenido, inserte Imagénes almacenadas, Música, videos, contactos;
- Presione la tecla izquierda, para enviar un MMS.

Borrando mensajes

- En la pantalla principal, seleccione borrar mensajes
- Presione la tecla derecha, seleccione borrar para poder borrar todos los mensajes;
- Presione el centro de la tecla de navegación para borrar los mensajes.

Ajustes de información

Algunos parámetros dentro de los ajustes tales como: Mensajes SMS /MMS enviar un reporte. Wap push, Alertas de Emergencias Inálambricas etc.

Navegador

- Abre una página Web
- En la pánia inicial, presiona el centro de la tecla de navegación
- Selecciona el campo de la URL.
- Ingresa la URL, selecciona aquí
- Consejo: Presiona la tecla derecha para seleccionar la opción, para más opciones.

Cámara

Presione la tecla derecha de Navegación, seleccione cámara. El menú desplegará las siguientes opciones:

- Video: Presione la tecla izquierda de navegación para seleccionar la cámara o grabar video.
- Opción: Presione la tecla derecha para más opciones:
- Flash: Automático, Activado, Desactivado
- Temporizador: Desactivado, 3 segundos, 5 segundos,10 segundos
- Cuadrícula: Desactivado, Activado
- Galerías: Ve a Galerías
- Modos: Modo foto, Modo video

Galería

- Seleccione Galería dentro del menú principal
- Presiona la tecla izquierda de la tecla de navegación, usted puede cambiar de siguiente imagen a imagen anterior.
- Si desea realizar un acercamiento, por favor utilice la tecla izquierda (para alejar) y de la tecla derecha (para acercar).
- Para compartir o editar imagenes presione la tecla derecha, presione la tecla derecha para seleccionar la opción apropiada.
- Si desea ajustar una imagen como papel tapiz seleccione “Salvar como”

Ajustes

Ingrese al menú principal y seleccione Ajustes. El menú desplegará las siguientes opciones:

Red y conectividad

Modo avión: Activar /desactivar

Red móvil y datos

- Operador: Seleccione el tipo de Red: (Automático, WCDMA preferido, solo GPRS, solo WCDMA).

- Automático: Desactive la selección automática para ver las redes disponibles del operador.

- Conexión de datos: Use está opción para Activar/Desactivar los datos de acuerdo a sus necesidades.
- Datos de itinerancia (roaming): Revisar está opción cuando el teléfono se encuentre en itinerancia ya que pudiera generar cargos adicionales, Consulte con su proveedor de servicios.
- Ajustes de APN: Puede añadir un Nuevo APN y ver el APN, tales como Ajustes de Datos, Ajustes de mensajes, Ajustes de A-GPS (GPS Asistido), Ajustes de Zona WiFi (Tethering) Ajustes de IMS.

WLAN

En los ajustes WLAN, La Red Wi-Fi podrá buscar el nombre de la red, ingresar la clave de seguridad y conectarse a la red

Notas

- Cuando la batería del teléfono es muy baja, para mantener seguro los datos en el sistema, No permitirá abrir el WiFi de su dispositivo.
- Cuando seleccione una red abierta, el teléfono se conectará de manera automática; Si selecciona una red encriptada, primero ingrese la contraseña de seguridad y después seleccione el enlace.
- Despúes de una conexión exitosa, la barra de señal mostrará el icono de WiFi con la intensidad de señal recibida.

Bluetooth

Seleccione Bluetooth para activarlo y poder usar sus funciones

Nota: Active la opción “visible” para una busqueda más rápida de dispositivos cercanos, en la parte superior del teléfono se mostrará el icono Bluetooth.

Cuando la batería esta baja, el sistema prohibirá abrir la función Bluetooth.

1. Activar los ajustes de Bluetooth, seleccione “Busqueda” para poder escanear los dispositivos cercanos y poder conectar el dispositivo.
2. Ingrese el códico par poder realizar la conexión.

Nota: Cuando la conexión se establece se mostrará el icono de transmision y el dispositivo verá la transmision de datos.

3. Puede cambiarle el nombre al dispositivo Bluetooth

Geo localización

Activar/Desactivar Geo localización.

UK01 usa GPS. Los datos de la localización pueden ser usados por el dispositivo y el proveerdor de servicios para mejorar la exactitud y la cobertura de localización. UK01 siempre preguntará los permisos para que se pueda accesar a la localización de su dispositivo.

Llamadas

- Llamada en espera: Durante una llamada, notificame las llamadas entrantes
- Identificador de llamadas: Viene de manera predeterminada
- Desvío de llamadas: El Desvío de llamada puede ser ajustado a diferentes circunstancias.
  - Desviar siempre
  - Desviar cuando se encuentra ocupado(a)
  - Desviar cuando no se contesta
  - Desviar cuando no es alcanzable
- Restricciones de llamada: Restricciones de llamada, Código de restricción de cuatro digitos. Para aplicar está función, puede obtener la contraseña con su proveedor de servicios.
- Números de marcación fija: Adminstrar los números de marcación fija. Restringe los números que NO se encuentren en la lista de Contactos de marcación fija. (Solo se podrá marcar el número de emergencia)

Compartir Internet

- Wi-Fi hotspot: Compartir internet a través de mi dispositivo por medio de WIFI
- USB tethering: Compartir internet a través de mi dispositivo por medio de USB.
- Emergencia Inálambrica: Usted podrá recibir un mensaje de alerta en su bandeja de entrada.

Personalización

Sonido

- **Volúmen:** Ajustar el volúmen, Tono de llamada entrante, SMS, Alertas y Alarmas.
- **Tonos:** Usted puede ajustar vibraciones, Tonos de llamada entrante, alerta de notificaciones, administrar tonos.
- **Otro sonido:** Puede ajustar el sonido de teclado o el sonido de la cámara.

Pantalla

- **Papel tapiz:** Podrá ser cambiado a su gusto desde la Galeria.
- **Brillo:** Puede reducir o aumentar el brillo usando la tecla de navegación, izquierda para disminuir o derecha para aumentar el brillo.

- **Tiempo de protector de pantalla:** Puede ajustar el tiempo de desactivación de protector de pantalla.
- **Auto bloqueo de pantalla:** Puede activar/desactivar

Busqueda

Usted puede ajustar diferentes aplicaciones en el motor de búsqueda.

Noticias

Notificaciones de APKs

Puede activar o desactivar aplicaciones permitiendo todas las notificaciones.

Fecha & Hora

Ajustar la auto sincronización, ciudad, formato de hora y día. Despertadores: Pueden mostrarse o no de la pantalla.

Idioma & Método de ingreso

Seleccione el idioma y ajustes de teclado.

Privacidad & Seguridad

Bloqueo de pantalla

Cuando se activa el modo de bloqueo sencillo el móvil no presenta ninguna opción SOS o para realizar llamadas de emergencia al 911 (para activar y desactivar este modo debe ser mediante el desbloqueo de dos pasos y la combinación de dos teclas, Intro + #,

También puede configurar el bloqueo de pantalla en la siguiente ruta, Ajustes—Seguridad y privacidad—Bloqueo de pantalla. El bloqueo de pantalla le permite establecer un código de acceso de 4 dígitos, que protege su teléfono de intrusos. A quien quiera que se active en la pantalla de su teléfono se le pedirá que ingrese el código de acceso para acceder a su dispositivo. Para este caso si es posible marcar una llamada de emergencia al 911 cuando está funcionalidad este activada.

Seguridad de U(SIM)

Configurar el bloqueo de la tarjeta U(SIM): el PIN la U(SIM) impide el acceso a las redes de datos celulares de la tarjeta U(SIM). Cuando está habilitado, cualquier Dispositivo que contenga la tarjeta U(SIM) solicitará el PIN al reiniciar. El PIN no es el mismo que el código de acceso utilizado para desbloquear el Dispositivo.

Permiso de Aplicaciones

Puede ajustar las aplicaciones de permiso de Geo localización.

- **Sin rastrear:** Puede ajustar en la página del navegador y las aplicaciones KaiOS si desea ser rastreado. Cuando no se active el rastreador, el teléfono le avisará al sitio de la página Web y a la aplicación (también como anuncios y otro contenido de los proveedores) para que no quieras que seas rastreado.
- **Privacidad de Navegación:** Puede borrar el registro de historial de navegación y borrar las cookies y las fechas almacenadas.

Sobre KaiOS

Detallar la introducción al sistema de KaiOS.

Almacenaje

Mostrar la total capacidad de la microSD y el espacio disponible restante para poder usarla en la tarjeta microSD: Inserte la tarjeta microSD para instalarla y formatearla para borrar todos los datos que se encuentren instalados tales como video, imagénes, música etc.

Dispositivo

Información del Dispositivo: La pantalla del teléfono tiene alguna información básica tales como nombre y modelo del teléfono, version de software, version del Sistema Operativo, número serial etc.

Reiniciar datos de fábrica: Borrar todos los datos del teléfono.

- **Batería:** Mostrar el nivel de carga.
- **Modo de ahorro de energía** (activar el modo de de ahorro de energía esto desactivará las conexiones de datos del teléfono, Bluetooth y Geo localizacion para extender la vida de la batería.)
- **Accesibilidad:** Mostrar, puede invertir los colores, luz de fondo, tamaño del texto.
- **Sonidos**: puede ajustar el volúmen como mono, balance del volúmen, vibración del teclado.

Cuenta KaiOS

Crear una cuenta Kaios, mantenga su información segura con la cuenta de KaiOS. Si por alguna razón se extravía tu teléfono puede ser remotamente bloqueado o borrar todos los datos de su teléfono.

Calculadora

Dentro del menú principal puede buscar la funcionalidad de Calculadora.

Calendario

Dentro del menú principal puede buscar la funcionalidad de Calendario puede navegar dentro del calendario y poder añadir un evento, también agregar un evento dentro de un día especifico.

Despertador

Ajustar la alarma, Temporizador, Cronómetro, Alarma Despertador

Correo electrónico

Antes de usar las funciones de correo electrónico “e-mail”, por favor ajuste la cuenta de correo electrónico

- Enviar y recibir: Enviar un correo electrónico automáticamente en la bandeja de salida o recibir un Nuevo correo electrónico.
- Editar correo electrónico: editar un correo electrónico
- Bandeja de entrada: Mostrar la actual cuenta para recibir el correo.
- Actualizar: Actualizar la bandeja de entrada.
- Escribir: Editar un correo electrónico
- Carpetas: Cambiar de bandeja de entrada, Borrador, Bandeja de entrada, Enviados.
- Cuentas: Añadir o editar una cuenta.
- Ajustes de la cuenta: enviar los parámetros de correo electrónico

Gestor de Archivos

En modo de espera ingrese al menú principal, seleccione Gestor de Archivos, para tener las 2 opciones es necesario ingresar una memoria microSD, los archivos de tono e imagénes pueden ser manejadas a través de este módulo.

- Los archivos gráficos puede ser enviados al papel tapiz, animación de protector de pantalla puede ser también enviados por medio de un MMS;
- Archivo del tono puede ser enviado por modo de escena, ajustar el tono de llamada entrante, tono de mensaje SMS, tono de alarma puede ser enviado por medio de un MMS
- Gestor de archivos incluye:
  - Abrir: abrir la carpeta o archivo
  - Carpeta: La nueva carpeta puede almacenar la tarjeta o carpeta

Radio FM

Para escuchar la Radio FM es necesario conectar el manos libres para poder sintonizar la Radio FM. Nota: Los manos libres funcionan como antena.

- **Buscar estaciones:** Por favor oprima el boton de buscar, ya que de manera automatica realizará la busqueda de estaciones, cuando la busqueda termine está se detendrá con las estaciones encontradas.
- **Sintonía fina de la estación:** Cuando la busqueda a una estación no sea precisa, precione la opción de sintonía fina, para tener una busqueda más precisa.
- **Reproducción de fondo:** Presione la tecla de salir para desactivar la Radio FM. Presione reproducir para tener la Radio FM como música de fondo.

Música

- **Reproducir:** Presione la tecla de Navegación central
- **Pausar:** Pausar el reproductor de música presionando nuevamente la tecla de Navegación central.
- **Intercambiando canciones:** De acuerdo a la lista para seleccionar una canción, Presiona la tecla izquierda y derecha de la tecla de navegación para cambiar dentro de la lista de música.
- **Ajuste de volúmen:** Presione arriba o abajo de la tecla de navegación para ajustar el volúmen.

Notas

Crear /revisar Notas

Grabadora

Presiona la tecla de navegación para crear una nueva grabación. En el menú de Grabadora presione la tecla izquierda para crear una nueva grabación, En el menú de grabadora presione la tecla derecha para borrar, compartir, seleccion multiple, renombrar, salvar como tono de llamada, salvar para la libreria de música, ajuste para grabar la calidad de grabación.

Reproductor de Videos

Reproducir videos en el dispositivo

Problemas comunes y soluciones

Antes de contactar al centro de servicio, siga estas simples recomendaciones, incluyendo las recomendaciones del uso de su tarjeta U(SIM), usted podría ser capaz de evitar un mantenimiento innecesario en perdida de tiempo y costo.

Preguntas más frecuentes	Causas y soluciones
No se puede reiniciar	❖ Mantener oprimida la tecla de encendido por más de 1 segundo; ❖ Revisar si la conexión de la batería no está dañada, retirela y vuelva a reiniciar; ❖ Revisa que la batería tenga suficiente carga
No es capaz de conectarse a la Red	❖ Señal débil, por favor mueva a un área con mejor cobertura; ❖ Se encuentra fuera de cobertura; ❖ Tarjeta U(SIM) inválida, contacte a su proveedor de Red; ❖ Tarjeta U(SIM) Bloqueada o dañada
Tiempo de arranque, Información de la pantalla	❖ Revise su tarjeta U(SIM) coloque correctamente su tarjeta U(SIM) ❖ Contraseña de bloqueo del teléfono, ajuste el bloqueo del teléfono, es necesario ingresar el código del teléfono para priorizar su uso; ❖ Ingrese el PIN, escoga el ingresar el PIN cada vez que encienda su teléfono, ya que es necesario ingresar el Código PIN; ❖ Código PUK: Al ingresar erróneamente el Código PIN se bloquera su tarjeta U(SIM)l, es necesario ingresar su código PUK para desbloquear su tarjeta U(SIM), consulte a su proveedor de servicios para mayor detalles del código PUK de su tarjeta U(SIM);
Calidad muy pobre en la llamada	❖ Revise los ajustes en el volúmen del auricular. ❖ Hay muy pobre recepción, tales como cerca de superficies que no pueden efectivas para la comunicación; ❖ Usar los teléfonos móviles con periodos prolongados de llamadas, o llamadas en horas pico;

El tiempo de espera muy largos	❖ Dentro de los ajustes dentro de la red en modo de espera, el cuál pudiera tener muy poca recepción. Cuando no hay señal el teléfono estará continuamente enviando señal a la radio base más cercana, lo cuál habrá un mayor consumo de batería, provocando un tiempo de espera más largo, busque un lugar con mejor señal o apague su teléfono temporalmente; ❖ Reemplace la batería por una nueva
Error en la tarjeta U(SIM)	❖ La tarjeta U(SIM) pudiera estar sucia, limpiela con un trapo, pase el trapo varias veces en las superficies metalicas de la tarjeta U(SIM); ❖ La tarjeta U(SIM) no está instalada; ❖ La tarjeta U(SIM) está dañada, contacte a su proveedor de servicio para realizar el cambio.
No se pueden hacer llamadas	❖ Asegurate usar la tecla de marcar al final; ❖ Asegurate si no está restringido con llamadas entrantres; ❖ Asegurate que su tarjeta U(SIM) sea válida; ❖ Por favor confirma si no tiene alguna restricción de llamadas; ❖ Asegurate de que tenga desactivado la marcación fija;
No te pueden contactar	❖ Asegurate que el teléfono este encendido y se pueda conectar a la red; ❖ Asegurate si no está restringido con llamadas entrantres; ❖ Asegurate que su tarjeta U(SIM) sea válida; ❖ Por favor confirma si no tiene alguna restricción de llamadas; ❖ Asegurate de que tenga desactivado la marcación fija;
No se puede cargar	❖ Mal contacto, revisa que el conector este conectado; ❖ Cargar a menos de 40 ° C y que nos sobrepase ambientes por arriba de 55 ° C, cambiar de lugar para cargar su teléfono; ❖ La batería o el cargador está dañado y requiere ser reemplazado.

Algunas características no se pueden ajustar	❖ Error al operar; ❖ La Red no lo soporta está característica o no fue solicitada

Información de referencia

Acceso a contraseñas

El teléfono y la tarjeta U (SIM) para usar varios Acceso a contraseñas. Estas contraseñas ayudan a proteger su teléfono contra el uso no autorizado. La opción Configuración de seguridad en la configuración del menú principal se puede utilizar para modificar el Acceso a contraseñas (PUK y Código PUK2 excluidos).

Contraseña del Teléfono Celular

La contraseña del teléfono se puede usar para evitar el uso no autorizado de teléfonos móviles. Seleccione la función Contraseña del teléfono, cada vez que enciende el teléfono automáticamente, debe usar una contraseña para abrir el bloqueo del teléfono.

- ❖ Antes de usar su teléfono, es recomendable cambiar la contraseña.
- ❖ Guarde su nueva contraseña en un lugar más seguro y dejelo fuera del alcance de su teléfono móvil.

Código PIN

PIN (Número de Identificación Personal) proteje su tarjeta U(SIM) de que sea robada. Usualmente el proveedor de servicio da está información cuando adquiere su tarjeta U(SIM) el Código PIN viene incluida en la tarjeta U(SIM). Una vez activada necesitará ingresar su código PIN al encender su teléfono.

- ❖ Si ingresa de manera errónea tres veces el código PIN de manera consecutiva está solicitará el código PUK, entonces sera necesario ingresar el código PUK correcto y el teléfono solicitará confirmar su Nuevo código PIN y después confirmarlo nuevamente.

Código PIN2

Algunas tarjetas U(SIM) pueden dar el código PIN2, el código PIN2, tiene ciertas características tales como solo poder realizar llamadas a los contactos que vienen en la lista de contactos de marcación fija, para mayor información consulte a su operador local.

- ❖ Si ingresa de manera errónea tres veces el código PIN2 de manera consecutiva está solicitará el código PUK, entonces sera necesario ingresar el código PUK2 correcto y el teléfono solicitará confirmar su Nuevo código PIN2 y después confirmarlo nuevamente.

Código PUK

El código PUK (Personal Unblocking Key por sus siglás en inglés) usado para cambiar el PIN bloqueado. El código PUK está provisto en su tarjeta U(SIM). En caso contrario solicitela con su proveedor de servicios.

- Si se ingresa de manera errónea 10 veces el código PUK, la tarjeta U(SIM) no podrá ser utilizada y tendrá que reemplazarla por una nueva.
- El código PUK no puede ser cambiada. Si usted pierde el código PUK, por favor contacte a su proveedor de servicios.

Código PUK2

El Código PUK2, viene dentro de la información de las tarjetas U(SIM). Con este código puede restablecer el código PIN2.

- Si se ingresa de manera errónea 10 veces el código PUK2, la tarjeta U(SIM) no podrá ser utilizada y tendrá que reemplazarla por una nueva.
- El código PUK2 no puede ser cambiado. Si pierde está información, por favor contacte a su proveedor de servicios.

Código de restricción

Llamadas restringidas por Red. Para aplicar está funcionalidad sera necesario solicitar el código de la Red, usted puede obtener la contraseña de su proveedor de servicios.

Información de salud y seguridad

Batería

- No cortocircuite la batería del dispositivo, ya que dañará la batería para generar calor y puede provocar un incendio.
- Se prohibe tirar la batería o ser arrojado al fuego, esto provocará una explosión. Las baterías usadas deben devolverse al proveedor o en los puntos de recolección designados, y no pueden depositarse en la basura doméstica.

Seguridad al manejar

Debe darse toda la atención al momento de conducir en todo momento para reducir el riesgo de accidente. El uso de un teléfono durante la conducción (incluso con un kit de manos libres) puede causarle distracción y ocasionar un accidente. Debe cumplir con las leyes y reglamentos locales que restringen el uso de dispositivos inalámbricos mientras conduce.

Manejo del producto

Declaración General Sobre Manejo y Uso

Sobre Manejo y Uso, solo usted es responsable de cómo usa su teléfono y por cualquier consecuencia de su uso. Siempre debe apagar su teléfono en cualquier lugar donde se prohíba su uso. El uso de su teléfono está sujeto a medidas de seguridad diseñadas para proteger a los usuarios y su entorno. Siempre trate su teléfono y sus accesorios con cuidado y manténgalo en un lugar limpio y sin polvo.

- No exponga su teléfono ó sus accesorios a líquido, humedad o alta humedad.
- No deje caer, arrojar ni trate de doblar su teléfono o sus accesorios.
- No utilice productos químicos fuertes, disolventes de limpieza o aerosoles para limpiar el dispositivo o sus accesorios.
- No pinte su teléfono o sus accesorios
- No intente desarmar su teléfono o sus accesorios, sólo personal autorizado puede hacerlo.
- No exponga su teléfono o sus accesorios a temperaturas extremas, como mínimo – (5) y como máximo + (50) grados centígrados

Por favor consulte las regulaciones locales para la eliminación de productos electrónicos. No lleve su teléfono en el bolsillo trasero, ya que podría romperse cuando se sienta. Niños pequeños No deje el teléfono y sus accesorios al alcance de los niños pequeños o permita que jueguen. Su telefóno contiene piezas pequeñas con bordes afilados que pudieran desprenderse y crear un peligro de asfixia.

Equipo Electrónico

Mucho de los equipos electrónicos están protegidos de señales de Radio Frecuencia. Sin embargo, Algunos equipos electrónicos no pudieran estar protegidos contra señales de RF generadas por dispositivos inalámbricos.

- **Marca pasos:** Los fabricantes de marcapasos recomiendan que se mantenga una separación mínima de 15 cm entre un teléfono móvil y un marcapasos para evitar interferencia potencial con el marcapasos. Para lograr esto, use el teléfono al oído que se encuentra del lado opuesto al lugar donde está el marcapasos y no cargue el teléfono en el bolsillo que se encuentre a la altura del pecho.

- **Aparatos para la audición:** Las personas con aparatos para la audición u otros implantes cocleares pueden experimentar ruidos de interferencia al usar dispositivos inalámbricos o

cuando uno está cerca. El nivel de interferencia dependerá del tipo de dispositivo de audición y de la distancia desde la fuente de interferencia, aumentando la separación entre ellos puede reducir la interferencia. También puede consultar a su fabricante de aparatos auditivos para discutir alternativas.

- **Otros dispositivos médicos**
  Consulte a su médico y al fabricante del dispositivo para determinar si el funcionamiento de su teléfono puede interferir con el funcionamiento de su dispositivo medico.

- **Aeronave:** Apague su dispositivo inalámbrico cuando el personal del aeropuerto o de la aerolínea se lo requiera. Consulte al personal de la aerolínea sobre el uso de dispositivos inalámbricos a bordo del avión. Si su dispositivo ofrece un “modo de vuelo”, debe habilitarlo antes de abordar un avión.

- **Hospitales:** Apague su dispositivo inalámbrico cuando se lo solicite en hospitales, clínicas o centros de cuidado médico. Estas solicitudes están diseñadas para prevenir posibles interferencias con equipos médicos sensibles.

Otra información importante

- Solo usted es responsable de cómo usa su teléfono y por cualquier consecuencia de su uso. Siempre debe apagar su teléfono en cualquier lugar donde se prohíba su uso. El uso de su teléfono está sujeto a medidas de seguridad diseñadas para proteger a los usuarios y su entorno.
- Siempre trate su teléfono y sus accesorios con cuidado y manténgalo en un lugar limpio y sin polvo.
- No exponga su teléfono o sus accesorios a llamas o productos de tabaco encendidos.
- No exponga su teléfono ó sus accesorios a líquido, humedad o alta humedad.
- No deje caer, arrojar ni trate de doblar su teléfono o sus accesorios.
- No utilice productos químicos fuertes, disolventes de limpieza o aerosoles para limpiar el dispositivo o sus accesorios. No pinte su teléfono o sus accesorios.
- No intente desarmar su teléfono o sus accesorios, sólo personal autorizado puede hacerlo.
- No exponga su teléfono o sus accesorios a temperaturas extremas, como mínimo – (5) y como máximo + (50) grados centígrados. Esto incluye dejarlo dentro de un vehiculo y hacer que el teléfono se sobrecalienta.
- Por favor consulte las regulaciones locales para la eliminación de productos electrónicos.
- No lleve su teléfono en el bolsillo trasero, ya que podría romperse cuando se sienta.
- Estaciones de Gasolina y Atmósferas Explosivas En lugares con atmósferas potencialmente explosivas, obedezca todas las señales expuestas para apagar los dispositivos inalámbricos,

tales como su teléfono u otro equipo de radio. Las áreas con atmósferas potencialmente explosivas incluyen áreas de abastecimiento de combustible, debajo de las cubiertas en los barcos, instalaciones de transferencia o almacenamiento de combustible o químicos, áreas donde el aire contiene químicos o partículas, tales como grano, polvo o polvos metálicos.

Explicación de terminos técnicos

Para entender major los terminos técnicos y las abreviaciones en este manual, también como un mejor entendimiento de las funciones de su teléfono, anexamos en este manual algunas definiciones del significado de algunas palabras.

ALS Conmutador de líneas de servicios (Exchange line services por sus siglás en inglés)
ALS prove las funciones de 2 líneas en una solo tarjeta U(SIM). Para usar los servicios se necesitará realizar y recibir llamadas con una sola línea.

Llamadas restringidas
Limitar a su teléfono el hacer y recibir llamadas con la funcion de restricción de llamadas con ayuda de la Red.

Transferencia de llamadas
Hacer que su teléfono celular desvie la llamada a otro teléfono celular o teléfono fijo.

Mantener la llamada
Recibir o hacer una llamada, mantener una de las llamadas en el eléfono; cuando lo necesite pueda conmutar las llamadas entre ellas.

Llamada en espera
Durante la llamada, informar al usuario que hay una llamada entrante.

Servicio de identificador de llamadas.
Por este servicio puede ver la persona que le está marcando, usted podrá ver el número quién le marca.

GSM (Sistema Global de comunicaciones móviles)
El estandar internacional de comunicaciones móviles para asegurar la compatibilidad entre 2 diferentes operadores. El sistema GSM cubre casi todos los país de Europa y los principales países alrededor del todo el mundo.

Llamada en conferencia

Crear al mismo tiempo que 5 participantes se encuentren en una misma llamada a través de la funcionalidad de llamada en Conferencia.

Itinerancia (roaming)

Usar su teléfono fuera de su red local, tales como usar su teléfono en el extranjero.

Tarjeta U(SIM) (Modulo de Identidad de Suscritor Universal por sus siglás en Inglés Universal Subscriber Identity Module)

La tarjeta U(SIM) contiene información tales como datos de la Red, está tarjeta va colocada en la ranura atrás de su teléfono retirando su batería.

SMS (Servicios de Mensajería Cortos)

Consiste en enviar y recibir de mensajes de texto, una forma de comunicación adicional, puede interactuar con mensajes de texto de otra Red.

Buzón de voz

Este servicio es una manera de dejar un mensaje de voz a un servidor para que después la persona pueda escuchar más tarde. Este servicio se implemento cuando la persona no puede contestae una llamada, enviar un saludo o almacenar cierta información.

Otros

GPRS	Servicios de Radio General de Paquetes (General Packet Radio Service)
SMS-CB	Mensajes de Broadcast
WAP	Protocolos de Aplicación Inálambrica (Wireless Application Protocol)
FDN	Marcación Númerica Fija (Fixed dialing number)
IMEI	identidad internacional de equipo móvil (International Mobile Equipment Identity)

Póliza de garantía PCD

PCD, LLC (la "Compañía") garantiza al comprador final de este dispositivo inalámbrico en lo siguiente: si este producto o cualquier parte de este, durante el uso y las condiciones normales del usuario se demuestre defectuoso en su funcionamiento y/o accesorios durante los primeros doce (12) meses a partir de la fecha de compra. Dichos defectos serán reparados y/o reemplazados (con piezas nuevas y/o reconstruidas) bajo directriz de la Compañía. Dicho cambio se realizará sin cargo alguno por el reemplazo de piezas o mano de obra relacionada directamente con el (los) defecto (s).

La batería recargable y el cargador de batería están incluidos dentro de la garantía por doce (12) meses a partir de la fecha de compra. Esta garantía se extiende única y exclusivamente a los consumidores que adquieran el producto en los Estados Unidos Americanos, América Latina y otros países a través de un distribuidor autorizado. La garantía del dispositivo no es transferible o asignable.

La garantía del dispositivo se anulará automáticamente al evidenciarse alteraciones ajenas a la fabricación y/o comportamiento, tales como:

a. Si el producto ha sido sometido a un uso o condiciones anormales, accidente, mal manejo, negligencia, alteración o programación no autorizada del firmware original y/o su sistema operativo, mal uso, almacenamiento inadecuado, instalación y/o reparaciones realizadas por terceros.

b. Si el producto cuyo número de serie mecánico o número de serie electrónico (imei y/o sn hayan sido removidos, alterados o desfigurados).

c. Si el dispositivo ha sufrido daños por exposición a insectos, líquidos, humedad, cambio de temperaturas excesivas o a condiciones ambientales extremas.

d. Si presenta daños resultantes de la conexión o uso de cualquier accesorio genérico u otro producto no aprobado o autorizado por el fabricante.

e. Alteraciones de apariencia en áreas o partes cosméticas, decorativas o estructurales, tales como enmarcados y partes no operativas.

f. Todo producto dañado por causas externas tales como incendios, inundaciones, suciedad, arena, condiciones climáticas, descargas eléctricas, fugas de la batería, fusibles fundidos, robo, hurto o uso inapropiado de cualquier fuente eléctrica.

La Compañía no asume responsabilidad alguna por la remoción o reinstalación del producto, por la cobertura geográfica, por la recepción inadecuada de la señal por la antena o por el rango de comunicaciones o el funcionamiento del sistema inalámbrico como un todo.

Cuando envíe su dispositivo inalámbrico al centro de servicio autorizado para revisión, reparación o servicio, tenga en cuenta que cualquier dato personal o software almacenado en el dispositivo puede ser borrado o alterado inadvertidamente. Por lo tanto, le recomendamos que haga una copia de seguridad de todos los datos y/o información importante almacenados en su dispositivo antes de enviarlo para reparación o servicio. Esto incluye todas las listas de contactos, descargas (es decir, aplicaciones de software de

terceros, archivos de audio, video e imágenes) y cualquier otro dato agregado a su dispositivo. Además, si su dispositivo inalámbrico utiliza una tarjeta SIM o Multimedia, retire la tarjeta antes de enviar el dispositivo y guárdela para su uso posterior cuando se devuelva su dispositivo.

PCD o el centro de servicio autorizado no es responsable ni garantiza la restauración de ningún software de terceros, Información personal o datos de memoria contenidos, almacenados o integrados con cualquier dispositivo inalámbrico, ya sea bajo garantía o no, enviados para su respectiva revisión, reparación y/o servicio. Para obtener reparaciones o reemplazos dentro de los términos de esta garantía; el producto debe entregarse con una prueba de cobertura de garantía, por ejemplo; (factura de venta fechada, la dirección del consumidor, el número telefónico asignado y/o dirección de correo electrónico y una descripción completa del problema. Deberá presentarse a la compañía telefónica o al lugar de compra para su evaluación, reparación o reemplazo.

La extensión de la responsabilidad de la compañía bajo esta garantía se limita a una evaluación y posterior reparación o reemplazo suministrado anteriormente. En ningún caso, la responsabilidad de la compañía excederá el precio de compra pagado el con comprador final del producto.

Esta garantía es en lugar de todas las otras garantías o responsabilidad expresas. Cualquier garantía implícita, incluida cualquier garantía implícita de comerciabilidad o adecuación para un propósito particular, se limitará a la duración de esta garantía escrita. Cualquier acción por incumplimiento de cualquier garantía debe ser introducida dentro de un periodo de 12 meses a partir de la fecha de compra original.

En ningún caso la empresa y/o el centro de servicio será responsable por cualquier daño especial, consecuente o incidental por incumplimiento de esta o de cualquier otra garantía, expresa o implícita.

La compañía no será responsable por el retraso en el servicio de rendimiento bajo esta garantía o perdida de uso durante el tiempo que el producto está siendo evaluado, en reparación o reemplazado.

Ninguna persona o representante está autorizado a asumir en nombre de la compañía responsabilidad alguna que no sea la expresada aquí en relación con la venta de este producto.

En EE. UU.: PCD, LLC
7651 Southland Blvd. Orlando, FL 32809

3G

PCD UK01

PANTALLA	2.4"
CÁMARA	VGA
MEMORIA	512/ 256 MB
SISTEMA OPERATIVO	KaiOS

PCD

www.pcdlatam.com

PCD es una marca registrada de PCD, LLC en los Estados Unidos, América latina y otros paises.
Igualmente el logo de PCD así como sus etiquetas aquí contenidas son marcas registradas.

Todos los derechos reservados

7651 Southland Blvd. Orlando, FL 32809